

HP Scanjet 5590 Digital Flatbed Scanner HP Scanjet 5590 数字平板扫描仪

Setup

English

- 1. Check the Box Contents
- A. Sconner with automatic document feeder [ADF]
- II. USB cable
- C, Power supply
- D. User's Manual
- E, Selup Poster
- E. Warranty sheet
- G. One or more CDs (depending on your region]
- H. TMA instruction sheet and positioning plate
- I, Transparent materials adapter (TMA) light soyica
- J. ADF cleaning clath



簡体中文

- 1. 检查盒内物品
- A. 带有自动送纸器 (ADF) 的扫描仪
- II, USB 电缆
- €. 电源 D. 用户等所
- E. 设置海报 F. 保修单
- G. 一张载多张 CD (视象所在国家/地区
- 而定) H. TMA 指示表和定位板
- 1、透明材料适配器 (TMA) 光源
- J. ADF 测洁布


2. Install the Software

- 1, Close all programs.
- 2. Insert the HP Photo & Imaging CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Follow the on-screen instructions. If the installation does not start automatically. On Start menu, click Run and type. Diselup.exe (where D is the letter of the CD-ROM drive).

Note: To determine which scanner software to install, see the an-screen installation instructions and the User's Manual.

Macintosh; Double-click the installer ican on the CD.



2. 安装软件


- 1, 关闭所有程序。
- 插入适合您的语言和操作系统的 HP 照片及成像

Windows: 按照屏幕上的说明操作。如果安装程序没 有自动启动: 在"开始"菜单上,单击湿行,然后 雙入: Disetup.exe 《其中 D 是光驱的虚符》。

建電: 要确定安装哪个扫描仪软件,请参见屏幕上的 安装说明和 (用户平周)。

Macintosh: 双击 CD 上的安装程序图标。

- 3. Connect the Scanner and Accessories in the Order Shown
- 1. Connect the USB cable to the scenner and to your computer.
- 2. Connect the ADF cable to its part on the back of the
- 3. Connect the TMA cable to its part on the back of the
- 4. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.



- 3. 按显示的顺序连接扫描仪和附件
- 1. 将 USB 电缆的两端分别与扫描仪和计算机相连。
- 将 ADF 电缆连接到扫描仪后面的 ADF 端口。
- 将 TMA 电级连接到扫描仪后强的 TMA 端口。
- 4. 将电源连接到扫墨仪,然后将电源插入电涌保护器 或接地的壁裝酒座。扫攝仪即可打开电源。

- 1. Place the original face-up on the ADF or face-down on the scanner glass as indicated by the reference mark.
- 2. Press the appropriate button and fallow the anscreen instructions.

Sconner Buttons

Scan Document - Sends the scan to a chosen




Scan Picture - Sends the scan to the HP Photo & Imaging Gallery software.



File Documents - Scans the original document to be saved on a disk or CD.



E-Mail - Sends the scan to your e-mail software using settings optimized for e-mail if your software is supported).



Note: For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.



- 1. 如 参照标记所示,将原件面隔上放入 ADF 或 面朝下放在扫描仪玻璃上。
- 2. 接下相应接钮,并接照屏幕上的说明进行操作。

扫描技技图


扫攝文欄 - 特扫描结果发送到选定的目标



□ 扫描而片 - 特担描结果发送到 "HP 照片及皮像图库" 软件。 文件存稿 - 扫描要保存到磁盘或 CD 上的



电子邮件 - 使用为电子邮件搬了优化的设置。 将招描结果发送到电子邮件软件(如果软件 支持}。



注意: 有关详细说明, 请参见《用户手册》或 联机帮助。

Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

www.hp.com/support

(U.S. only) www.shopping.hp.com (仅适用于美国) (worldwide) www.hp.com (适用于世界各地)

产品支持

- www.hp.com/support, 可查看客户支持
- · www.shopping.hp.com(仅适用于美国)或 www.hp.com (适用于世界各地)可查看如何订购 HP 附作、終析以及 HP 产品







HP Scanjet 5590 數位平台式掃描器 HP Scanjet 5590 디지털 플랫베드 스캐너

設定

繁體中文

- 1. 檢查包裝盒內物品
- A. 含有自動文件推紙器 (ADF) 的掃描器
- a. USB 鷹線
- C. 電源供應器
- D. 使用手册
- E. 皮裝須如 6 保護書
- G. 一張或多張 CD {視察的國家/地區
- H. TMA 锐钾真和定位板
- 1. 投影片材料配接器 [TMA] 光源
- J, ADF 清潔布



한국어

- 1. 내용물 학인
- A, 자동 문서 공급기 (ADF)가 부착된 스캐너
- USB 케이블
- C, 전원 공급 잠치
- D. 사용 설명서
- £ 설성 포스터 F. 보중서
- G. CD 한 참 이상(국가/ 지역에 따라 다름
- H. TMA 만내서 및 표시반
- I. 투명 움저 어댑터 (TMA) 광원
- J. ADF 청소용 전


2. 安装軟體

- 1、關閉所有稱或。
- 2. 插入通合您的语言和作業系統的「HP 相片和影像」 光碟片。

Windows:護照豐專上的指示執行。若安裝穩式沒有 自動啟動:右「開始」功能表上,按一下執行,然後 體入:Dtsetup.exe(此處 D 是光联模的字母代號)。 **注意**:右要判斷那個是要安裝的掃描器軟體。歸參國歷

Maximlesh:按南下 CD 的安裝和式圖示。

幕上的安裝指示和使用手册。




- 2. 소프트웨어 설치
- 1. 모든 프로그램을 만드십시오.
- 2. 사용자의 인이 및 문영 체제에 적합한 HP 사진 및 이미지 CD를 넣으십시오.

Windows: 화면의 지침에 따르십시오. 설치가 자동으로 시작되지 않으면 다음과 같이 수행하십시오. 시작 에뉴에서 성행을 누르고 Disetup.exe (D는 CD-ROM 드라이브의 문자임)윤 입력하십시오.

주: 설치할 스캐너 소프트웨어퓬 결정하려면 화면의 설치 지칩 및 사용 설명서를 참고하십시오.

Maxintosh: CD의 설치 아이콘을 두 번 클릭하십시오.

- 3. 根模右圖的數字順序來應接擠撥髒和配件
- 1. 將 USB 纖線壅接至拇指語和電腦
- 將 ADF 纖維煙接至滯插體背面的 ADF 煙後準上。
- 3. 减 7MA 鎮線建接至掃描显背面的建接埠上。
- 4. 將電源供應器運接至捲掛器,然後將插頭插到突波 抑制器或已接地的牆上插座。掃描器電源頻開啟。



- 3. 스캐너와 부속품을 표시된 순서대로 연결하십시오.
- 1. 스퀘너와 컴퓨터에 USB 케이블를 연결하십시모.
- ADF 케이물을 스캐너 뒷면의 포트에 연결하십시오.
- TAAA 케이븀몰 스캐너 뒷면의 포트메 연결하십시오.
- 4. 전원 공급 장치를 스캐너에 연결한 뒤 서지 보호기니 접지되어 있는 여명 콘센트에 꽂으십시오 스캐너가 켜집니다.

4. 進行掃描

- 1. 將壓稿正面朝上放在 ADF 或正面朝下放在標描體被 璃板上·如 P 参考標記所示。
- 2. 按下適當的按鈕並遲照螢幕上的指示。

排稿文件 - 期楼船內容傳送至選擇的目的地。



● 排稿相片 - 湖楼推內容傳送至 HP 相片和影像



馬文件聯欄 - 將原稿文件傳送至要儲存的磁碟 或光碟。



電子關係 - 使用電子部件最佳化設定,將播莊 內容傳送至您的電子郵告軟體(如果支援您的 軟體)。



擊甲 - 將播莊內容傳送至印表欄。

注意: 關於詳細指示、調參閱《使用者手冊》或 線上説明。



- 1. ADF에 원본의 앞면이 위를 향하도록 놓거나 스캐너 유리에 앞면이 아래를 향하도록 참조 부호의 何 표시에 맞추어 놓으십시오.
- 2. 해당하는 단추를 누른 뒤 화면의 지침에 따르십시오.

스캐너 단추



■ 물선 소개 - 선택한 대상으로 스캔 내용물




■ 그림 스캔 - HP 사진 및 이미지 갤러리 소프트웨어로 스캔 내용을 শ송합니다.



파일 문서 - 원본 문서품 스캔해 디스크나 CD에 저장합니다.



전자우편 - 전자우편용으로 최적화된 설정몸 사용해 스캔 내용을 친자우편 소프트웨어로 천송합니다(소프트웨어가 지원되는 경우).



주: 자세한 내용은 사용 설명서나 온라인 도움말음 참고하십시오.

產品支援

- * www.hp.com/support,寻找關於客戶支配的資訊
- * www.shopping.hp.com(僅限美國)或 www.hp.com(世界各地) 尋找關於紅調 HP 配件、耗材以及產品的資訊

www.hp.com/support (催限美國) www.shopping.hp.com(미국 전용) (世界各地) www.hp.com[전세계]

제품 지원

- 고객 지원:www.hp.com/support
- HP 부속품, 소모품 및 제품 주문 www.shopping.hp.com[미국 전용] 또는 www.hp.com[전세계]

